



LAMPA OGRODOWA VEGA

VELT1-325

PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE

Wyrób przeznaczony do zastosowań mieszkaniowych i ogólnego przeznaczenia.

MONTAŻ

Zmiany techniczne zastrzeżone. Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wyrób może być przyłączony do sieci zasilającej, która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. W podstawie produktu znajduje się otwór, który pełni funkcję otworu odprowadzającego skropliny, nie wolno stosować żadnych dodatkowych podkładek typu guma, tworzywa itd... pod wyrób. Zalecany montaż produktu do kostki/podstawy/stopy betonowej za pomocą czterech śrub o średnicy fi12. Do podłączenia produktu zaleca się stosowanie puszek/mufy hermetycznej IP68.

CECHY FUNKCJONALNE

Wyrób użytkować wewnątrz i/lub na zewnątrz pomieszczeń.

EKSPLOATACJA / KONSERWACJA

Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu wyrobu. Produkt czyścić delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie stosować żadnych agresywnych, chemicznych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować przebarwienia, a nawet zmiany na powierzchni. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Wyrób z niewymiennym źródłem światła typu dioda/diody LED. W przypadku uszkodzenia źródła światła lub innych elementów produktu wyrób może zostać naprawiony serwisowany tylko przez producenta. **UWAGA!** Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED.


UWAGI / WSKAZÓWKI

Niestosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić np. Do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych.


WARUNKI GWARANCJI

Sprzedawca udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu. Gwarancja traci ważność na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika.


! Przed rozpoczęciem instalacji odłącz zasilanie. Montaż do sieci elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka





A. Rysunek przedstawia sposób montażu do podłoża.



B. Rysunek przedstawia podłączenie do sieci.

 Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

 Można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyróbów tak oznakowanych, pod kara grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.



Producent:
DMS-GARDEN
32-600 Oświęcim
ul. Fabryczna 1E
Tel.: 512 18 18 16
www.dms-garden.pl
sprzedaz@dms-garden.pl

Produkt wyprodukowany w Polsce